Stadtritter One Öffnungsmelder

Funk-Fenster- und Türkontakt für die Stadtritter One Zentrale



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Stadtritter One Öffnungsmelder sichert Fenster und Türen. Er besteht aus Sensor und Magnet: Ein Teil wird am Flügel, das andere am Rahmen befestigt. Wird die Verbindung beim Öffnen unterbrochen, meldet der Sensor das per Funk an die Stadtritter One Zentrale.

Ist die Anlage scharf oder im Home-Modus, löst die Zentrale Alarm aus und gibt die Meldung bei gebuchter Aufschaltung an die Notruf- und Serviceleitstelle weiter. Schwache Batterie und Sabotage, etwa das Öffnen des Gehäuses, übermittelt der Melder ebenfalls an die Zentrale.

868,35 MHz	ca. 5 Jahre	Sabotage	Innen
Funkübertragung	Batterielebensdauer	wird erkannt	Montagebereich

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Öffnungsmelder, zweiteilig (Sensor und Magnet)
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Maße Sensor	86,9 x 27,7 x 21,2 mm (L x B x H)
Maße Magnet	46 x 12,2 x 10,3 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 34 g (Sensor), ca. 10 g (Magnet)
Farbe	Weiß
Funkfrequenz	868,35 MHz
Funkleistung	max. 10 mW (10 dBm)
Modulation	FM

Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	3 V Lithium-Batterie CR123
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre bei durchschnittlich 10 Aktivierungen pro Tag
Sabotageüberwachung	Ja, mit Anzeige in der Zentrale
Status- und Batterieüberwachung	Automatisch durch die Zentrale
Befestigung	Verschrauben oder Kleben
Montageort	Fenster, Türen und ähnliche Öffnungen, nur Innenbereich
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Öffnungsmelder (Sensor und Magnet)
- Batterie
- Schrauben und Dübel
- Klebepads für Sensor und Magnet
- Handbuch

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Sensor

Hinweis: Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen. Nicht ohne Isolierung direkt auf Metall- oder Stahltüren montieren.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.